

# USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO6242 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

[www.momanual.com](http://www.momanual.com).

**MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).**



PO: 41-XXXXXX  
Made in China

**MO6242**

**EN**

**Selfie ring light with clip**

**Product Parameters:**

Rechargeable Lithium battery

LED quantity: 30pcs

Dimension: 85x85x30mm

Weight: 36g

**Get started:**

1. Put the selfie ring light on the phone in suitable position.
2. Press the power/dimmer button, turn it on and start to selfie.
3. The selfie ring light can provide the perfect amount of light in many circumstances
4. Press the power/dimmer button to adjust or turn off the light.
5. It has 3 levels of brightness.
6. Press power/dimmer button to switch between the brightness levels.
7. Press and hold power button for flashing mode.

**Charging:**

1. Connect the USB cable to the USB charging port, connect the other side to USB adapter or power bank.
2. When charging, charger indicator shows red. After the light is fully charged, the red light will turn off automatically.

**Safety instructions:**

Please read all safety instruction warnings carefully before using this product.

Improper use of this product may result in damage to this or attached products.

To ensure the production works well, please never use this in the following conditions:

- Moist or underwater conditions.
- Conditions near heater or high temperature service.
- Conditions with direct and strong sunshine.

- Do not use chemical solvent on cleaning this product.
- This product shall be supplied by a power source not exceeding Power Source Class2 only.

**Caution:**

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Battery cannot be subjected to high or low extreme temperatures, low air pressure at high altitude during use, storage or transportation.
- Replacement of a battery with an incorrect type that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- The range of lamps for which the luminaires are designed.
- Non replaceable and non-user replaceable light source
- For non-replaceable light sources:
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

**DE**

**Selfie-Ringlicht mit Clip**

**Produkteigenschaften:**

Wiederaufladbare Lithium-Batterie

LED-Anzahl: 30 St.

Maße: 85x85x30mm

Gewicht: 36g

**Los geht's:**

1. Setzen Sie das Selfie-Ringlicht in geeigneter Position auf das Smartphone.

2. Drücken Sie die Power/Dimmer-Taste, zum einschalten und starten Sie die Selfie-Aufnahme.
3. Das Selfie-Ringlicht kann die perfekte Menge an Licht in vielen Situationen bieten.
4. Drücken Sie die Power/Dimmer-Taste, um das Licht einzustellen oder auszuschalten.
5. Es hat 3 Stufen der Helligkeit.
6. Drücken Sie die Power/Dimmer-Taste, um zwischen den Helligkeitsstufen zu wechseln.
7. Halten Sie die Ein/Aus-Taste für den Blinkmodus gedrückt.

#### **Aufladen:**

1. Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Ladeanschluss an, verbinden Sie die andere Seite mit einem USB-Adapter oder einer Powerbank.
2. Beim Ladevorgang leuchtet die Ladeanzeige rot. Nachdem das Lampe vollständig geladen ist, schaltet sich die rote Leuchte automatisch aus.

#### **Sicherheitshinweise:**

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Schäden an diesem oder den angeschlossenen Produkten führen. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, verwenden Sie dieses Produkt bitte niemals unter den folgenden Bedingungen:

- unter feuchten Bedingungen oder unter Wasser
- in der Nähe von Heizungen oder anderen hohen Temperaturen
- unter direkter und starker Sonneneinstrahlung.
- verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel zur Reinigung dieses Produkts
- dieses Produkt darf nur von einer Stromquelle versorgt werden, die die Klasse 2 nicht überschreitet.

#### **Vorsicht!**

- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch ausgetauscht wird. Ersetzen Sie sie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

- Die Batterie darf während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports keinen extremen Temperaturen, niedrigem Luftdruck und großer Höhe ausgesetzt werden.
- Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ, der zu einer Explosion oder zum Austritt von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann.
- Wegwerfen einer Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen, oder mechanisches Zertrümmern oder Zerschneiden eines Akkus, was zu einer Explosion führen kann.
- Das Belassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, die zu einer Explosion oder zum Auslaufen einer brennbaren Flüssigkeit oder eines brennbaren Gases führen kann.
- Eine Batterie einem extrem niedrigen Luftdruck aussetzen, der zu einer Explosion oder zum Austritt von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann.
- Der Typ von Lampen, für den die Leuchten ausgelegt sind.
- Nicht austauschbare und nicht durch den Benutzer austauschbare Lichtquelle
- Für nicht austauschbare Lichtquellen:
- Die Lichtquelle dieser Lampe ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle ihr Nutzungsende erreicht, muss die gesamte Lampe ausgetauscht werden

## **FR**

### **Anneau lumineux à selfie avec clip**

#### **Paramètres du produit:**

Batterie au lithium rechargeable

Quantité de LED: 30 pièces

Dimension: 85x85x30mm

Poids: 36g

#### **Pour commencer:**

1. Placez l'anneau à selfie sur le téléphone dans une position appropriée.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation / variateur pour l'allumer et commencer à faire un selfie.

3. L'anneau lumineux à selfie peut fournir la quantité idéale de lumière dans de nombreuses circonstances
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation / variateur pour régler ou éteindre la lumière.
5. Il a 3 niveaux de luminosité.
6. Appuyez sur le bouton d'alimentation / variateur pour basculer entre les différents niveaux de luminosité.
7. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour activer le mode clignotant.

#### **Chargement:**

1. Connectez le câble USB au port de chargement USB, connectez l'autre côté du câble à l'adaptateur USB ou à la batterie externe.
2. Lors de la charge, l'indicateur du chargeur est rouge. Après que l'anneau lumineux soit complètement chargé, le voyant rouge s'éteint automatiquement.

#### **Consignes de sécurité:**

Veuillez lire attentivement tous les avertissements des instructions de sécurité avant d'utiliser ce produit.

Une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner des dommages à celui-ci qui l'utilise ou aux produits associés.

Pour garantir le bon fonctionnement du produit, veuillez ne jamais l'utiliser dans les conditions suivantes:

- Dans des conditions humides ou sous l'eau.
- A proximité du chauffage ou d'un élément à haute température.
- Sous un ensoleillement direct et fort.
- N'utilisez pas de solvant chimique pour nettoyer ce produit.
- Ce produit doit être alimenté uniquement par une source d'alimentation ne dépassant pas la classe de source d'alimentation 2.

#### **Attention:**

- Risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la uniquement par une batterie identique ou équivalente.
- La batterie ne peut pas être soumise à des températures extrêmement élevées ou basses, à une pression d'air basse ou

à haute altitude pendant son utilisation, son stockage ou son transport.

- Le remplacement d'une batterie par une batterie incorrecte peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- L'élimination d'une batterie dans un feu ou un four chaud, son écrasement ou une coupure mécanique peuvent entraîner une explosion.
- Laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- La source lumineuse de cet anneau n'est pas remplaçable; lorsqu'elle atteint sa fin de vie, l'anneau complet doit être remplacé.

## **ES**

### **Anillo clip selfie con luz**

#### **Parametros del producto:**

Batería de litio recargable

Cantidad de LED: 30 piezas

Dimensión: 85x85x30mm

Peso: 36g

#### **Empezar:**

1. Coloque la luz del anillo de selfie en el teléfono en la posición adecuada.
2. Presione el botón de encendido / atenuador, enciéndalo y comience a hacer selfies.
3. El anillo de luz para selfies puede proporcionar la cantidad perfecta de luz en muchas circunstancias.
4. Presione el botón de encendido / atenuador para ajustar o apagar la luz.
5. Tiene 3 niveles de brillo.

6. Presione el botón de encendido / atenuador para cambiar entre los niveles de brillo.
7. Mantenga presionado el botón de encendido para el modo de parpadeo.

### **Cargando:**

1. Conecte el cable USB al puerto de carga USB, conecte el otro lado al adaptador USB o al banco de energía.
2. Durante la carga, el indicador del cargador se muestra en rojo. Después de que la luz esté completamente cargado, la luz roja se apagará automáticamente.

### **Instrucciones de seguridad:**

Lea atentamente todas las advertencias de las instrucciones de seguridad antes de usar este producto.

El uso inadecuado de este producto puede resultar en daños a este o los productos adjuntos.

Para asegurarse de que la producción funcione bien, nunca use esto en las siguientes condiciones:

- Condiciones de humedad o bajo el agua.
- Condiciones cercanas al calentador o servicio de alta temperatura.
- Condiciones con sol directo y fuerte.
- No utilice solventes químicos para limpiar este producto.
- Este producto debe ser alimentado por una fuente de energía que no exceda únicamente la Clase 2 de fuente de energía.

### **Precaución:**

- Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.
- La batería no puede estar sujeta a temperaturas extremas altas o bajas, presión de aire baja a gran altitud durante el uso, almacenamiento o transporte.
- Reemplazo de una batería por un tipo incorrecto que puede resultar en una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- Tirar una batería al fuego o en un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, lo que puede resultar en una



esplosión.

- Dejar una batería en un ambiente circundante de temperatura extremadamente alta que puede resultar en una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- La gama de lámparas para las que están diseñadas las luminarias.
- Fuente de luz no reemplazable y no reemplazable por el usuario
- Para fuentes de luz no reemplazables:
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llega al final de su vida útil, se debe reemplazar toda la luminaria

## IT

### **Anello luminoso per selfie con clip**

#### **Parametri del prodotto:**

Batteria ricaricabile al litio

LED qty: 30pcs

Dimensioni: 85x85x30mm

Peso: 36g

#### **Utilizzo:**

1. Posizionare correttamente l'anello di luce selfie sul telefono.
2. Premere il pulsante di accensione / dimmer, per iniziare ad usarlo.
3. La luce dell'anello selfie può fornire la quantità di luce perfetta in molte circostanze
4. Premere il pulsante di accensione / dimmer per regolare o spegnere la luce.
5. Ha 3 livelli di luminosità.
6. Premere il pulsante di accensione / dimmer per passare da un livello di luminosità all'altro.
7. Tenere premuto il pulsante di accensione per la modalità lampeggiante.

**Carica:**

1. Collegare il cavo USB alla porta di ricarica USB, collegare l'altro lato all'adattatore USB o al power bank.
2. Durante la ricarica, l'indicatore del caricabatterie è rosso e si spegne quando completamente carico.

**Istruzioni di sicurezza:**

Leggere attentamente tutte le avvertenze sulle istruzioni di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

L'uso improprio di questo prodotto può causare danni a questo o ai prodotti collegati.

Per garantire il buon funzionamento, non utilizzarlo mai nelle seguenti condizioni:

- Condizioni umide o subacquee.
- Vicino a fonti di riscaldamento ad alta temperatura.
- Alla diretta luce solare diretta e intensa.
- Non utilizzare solventi chimici per pulire questo prodotto.
- Questo prodotto deve essere alimentato solo da una fonte di che
- non superi la Classe 2 delle fonti di alimentazione.

**Avvertenze:**

- Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente.
- Durante l'uso, la conservazione o il trasporto la batteria non può essere esposta a temperature estremamente, alte o basse, bassa pressione dell'aria ad alta quota.
- La sostituzione di una batteria con un tipo errato può provocare un'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabile.
- Non smaltire la batteria nel fuoco o in un forno caldo, cercare di schiacciarla o tagliarla, perchè può provocare un'esplosione.
- Lasciare una batteria in un ambiente a temperatura molto elevate può provocare un'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabile.
- Se la batteria è soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa si potrebbe provocare un'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabile.

- Gamma di lampade per cui è progettato questo apparecchio:
- sorgente luminosa non sostituibile.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile;
- quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.

## **NL**

### **Selfie ringlicht met clip**

Productparameters:

Oplaadbare lithiumbatterij

LED-hoeveelheid: 30st

Afmeting: 85x85x30mm

Gewicht: 36 gram

### **Beginnen:**

1. Plaats de selfie-ringlicht op de telefoon in een geschikte positie.
2. Druk op de aan - uit / dimmerknop, zet hem aan en begin met selfies nemen.
3. De selfie-ringlamp kan in veel omstandigheden voor de juiste hoeveelheid licht zorgen
4. Druk op de aan - uit / dimmerknop om het licht aan te passen of uit te schakelen.
5. Er zijn 3 helderheidsniveaus.
6. Druk op de aan - uit / dimmerknop om tussen de helderheidsniveaus te schakelen.
7. Houd de aan - uitknop ingedrukt om te knipperen.

### **Opladen:**

1. Sluit de USB-kabel aan op de USB-oplaadpoort, sluit de andere kant aan op een USB-adapter of powerbank.
2. Tijdens het opladen is de opladerindicator rood. Nadat het licht volledig is opgeladen, gaat het rode lampje automatisch uit.

### **Veiligheidsinstructies:**

Lees alle veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.

Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot schade aan dit of andere aangesloten producten.

Om te zorgen voor een goed resultaat het product niet onder de volgende omstandigheden gebruiken:

- Vochtige omstandigheden of onder water.
- In de buurt van verwarming of hoge temperatuur.
- In directe en/of sterke zonneschijn.
- Gebruik geen chemische oplosmiddelen om dit product te reinigen.
- Dit product mag alleen van stroom worden voorzien door een stroombron die alleen Power Source Class 2 is.

### **Voorzichtigheid:**

- Explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Alleen vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- De batterij mag niet worden blootgesteld aan extreem hoge of lage temperaturen en lage luchtdruk op grote hoogte tijdens gebruik, opslag of transport.
- Vervanging van een batterij door een onjuist type dat kan leiden tot een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- Vernietiging van een batterij in vuur of een hete oven, of mechanisch platdrukken of versnipperen van de batterij, kan resulteren in een explosie.
- Laat de batterij niet achter in een omgeving met een extreem hoge temperatuur die kan leiden tot een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- Een batterij die is blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk, kan exploderen of ontvlambare vloeistoffen of gassen gaan lekken.
- Het assortiment lampen waarvoor de armaturen zijn ontworpen.
- Niet vervangbare en niet door de gebruiker vervangbare lichtbron
- Voor niet-vervangbare lichtbronnen:
- De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen

**PL**

**Lampa pierścieniowa do selfie z klipsem**

**Parametry produktu:**

Akumulator litowy wielokrotnego ładowania

Ilość LED: 30szt

Wymiar: 85x85x30mm

Waga: 36g

**Na początek:**

1. Umieść lampkę pierścieniową selfie na telefonie w odpowiedniej pozycji.
2. Naciśnij przycisk zasilania / przyciemniania, włącz go i zacznij robić selfie.
3. Lampa pierścieniowa do selfie może zapewnić idealną ilość światła w wielu okolicznościach
4. Naciśnij przycisk zasilania / przyciemniania, aby wyregulować lub wyłączyć światło.
5. Posiada 3 poziomy jasności.
6. Naciśnij przycisk zasilania / przyciemniania, aby przełączać się między poziomami jasności.
7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć tryb migania.

**Ładowanie:**

1. Podłącz kabel USB do portu ładowania USB, drugą stronę podłącz do adaptera USB lub power banku.
2. Podczas ładowania wskaźnik ładowarki świeci na czerwono. Po pełnym świetle naładowany, czerwone światło wyłączy się automatycznie.

**Instrukcje bezpieczeństwa:**

Przeczytaj uważnie wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem tego produktu.

Niewłaściwe użytkowanie tego produktu może spowodować uszkodzenie tego lub dołączonych produktów.

Aby produkt działał dobrze, nigdy nie używaj go w następujących warunkach:

- Warunki wilgotne lub podwodne.
- Warunki w pobliżu grzejnika lub pracy w wysokiej temperaturze.
- Warunki z bezpośrednim i silnym nasłonecznieniem.

- Nie używaj rozpuszczalników chemicznych do czyszczenia tego produktu.
- Ten produkt może być zasilany wyłącznie ze źródła zasilania nieprzekraczającego klasy 2 źródła zasilania.

**Uwaga:**

- Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymień tylko na ten sam lub równoważny typ.
- Akumulator nie może być narażony na skrajnie wysokie lub niskie temperatury, niskie ciśnienie powietrza na dużych wysokościach podczas użytkowania, przechowywania lub transportu.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu, może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Wrzucanie baterii do ognia lub gorącego piekarnika albo mechaniczne zgniatanie lub przecinanie baterii, może spowodować eksplozję.
- Pozostawianie baterii w otoczeniu o skrajnie wysokiej temperaturze, może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Akumulator poddany działaniu wyjątkowo niskiego ciśnienia powietrza, może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Źródła światła w tej oprawie nie można wymienić; gdy źródło światła osiągnie koniec żywotności, należy wymienić całą oprawę